



- Paneles de ducha
- Paneles traseros de cocina
- Paredes de diseño
- Cuadros murales



Guía de pedido e instalación

1.1 Lo que necesitas:

Material:

- Panel PlateART para ducha / cocina o pared decorativa
- Silicona sanitaria de curado neutro
- Adhesivo de montaje
- Si lo deseas: perfiles de remate, esquina interior o esquina exterior
- Cinta de carroceros para enmascarar

Herramientas:

- Sierra circular de mano o sierra de calar
- Broca de corona
- Pistola para cartuchos
- Nivel
- Lápiz/rotulador para marcar

1.2 Comprobar el estado de la pared

La instalación de los paneles PlateART puede realizarse directamente sobre azulejos, pero también sobre cualquier pared o soporte resistente. Puedes montar los revestimientos, por ejemplo, dentro de una cabina de ducha existente o antes de montar la cabina.

Asegúrate de que la superficie esté limpia, sin grasa y lo más lisa posible. Limpia previamente los azulejos a fondo para eliminar restos de jabón y otras suciedades o residuos. En el baño recomendamos que, antes de instalar las placas PlateART sobre placas de yeso-fibra o OSB, las pintes con una imprimación impermeabilizante.

1.3 Tomar medidas

Para medir correctamente es decisivo si deseas instalar el panel con perfiles de esquina y/o de remate, o solo con una junta de silicona.

Si la cabina de ducha ya está montada, toma la medida libre en el interior de la cabina. Si la cabina aún no está montada, también puedes montarla sobre los paneles de ducha.

Montaje con junta de silicona y sin perfiles de esquina:

Solución en esquina con 2 paneles

Resta las siguientes medidas por cada panel:

Panel 1 (izquierda) 4 mm

Panel 2 (derecha) 4 mm

Solución en nicho con 3 paneles

Resta los siguientes anchos por cada panel:

Panel 1 (izquierda) 4 mm

Panel 2 (centro) 8 mm

Panel 3 (derecha) 4 mm

Montaje con perfil(es) de esquina interior:

Solución en esquina con 2 paneles

Resta las siguientes medidas por cada panel:

Panel 1 (izquierda)

8 mm

Panel 2 (derecha) 8 mm

Solución en nicho con 3 paneles

Resta las siguientes medidas por cada panel:

Panel 1 (izquierda) 8 mm

Panel 2 (centro) 16 mm

Panel 3 (derecha) 8 mm

Montaje con perfil(es) de esquina interior y perfil(es) de remate:

Solución en esquina con 2 paneles

Resta las siguientes medidas por cada panel:

Panel 1 (izquierda) 10 mm

Panel 2 (derecha) 10 mm

Solución en nicho con 3 paneles

Resta las siguientes medidas por cada panel:

Panel 1 (izquierda) 10 mm

Panel 2 (centro) 16 mm

Panel 3 (derecha) 10 mm

ATENCIÓN:

ATENCIÓN: En todos los revestimientos PlateART debes retirar la lámina de la parte posterior sin imprimir antes del montaje. Si aparecen flechas de dirección en la lámina, no tienen relevancia para la instalación.

Si necesitas cortar tú mismo el revestimiento, procede así:

Transferir la medida:

Coloca el panel con la cara del diseño hacia arriba sobre una superficie plana. Una mesa de empapelar es ideal para ello. Cubre generosamente con cinta de carrocero la zona donde se va a cortar. Dibuja el recorte con lápiz sobre la cinta.

Corte:

Puedes cortar el panel con una sierra circular de mano. Utiliza una guía/tope para que el corte quede recto. Al cortar con la sierra circular usa gafas de protección y protección auditiva. Si no estás seguro, recomendamos hacer una plantilla con el cartón del embalaje. Después de cortar, coloca el panel de prueba y comprueba el ajuste. Si usas perfiles, coloca los perfiles de remate y esquina en el panel para comprobar el ancho real.

3.1 Montaje de paneles con perfiles (solución en esquina y en nicho)

Orificios para la grifería de ducha o enchufe:

Orificios para la grifería de ducha o enchufe: Cuando el panel encaje, puedes marcar los orificios para la grifería o el enchufe. Vuelve a usar cinta de carroceros en la cara del diseño. Taladra los orificios con una corona del tamaño adecuado. Coloca de nuevo el panel de prueba. Ahora también puedes comprobar los orificios. Si hay un segundo panel previsto, ahora puedes cortarlo también a medida. Si no estás seguro, recomendamos hacer una plantilla con el cartón del embalaje. Así no puede salir nada mal. 😊

Si instalas los paneles con perfiles, corta los perfiles también a la longitud correcta. El corte se realiza mejor con una caja de ingletes y una sierra para metal. Desbarba los bordes de corte con papel de lija.

Montaje de perfiles y paneles:

Para ello recomendamos nuestro adhesivo profesional PlateART.

Aplica primero una capa fina de adhesivo en las superficies interiores de los perfiles de esquina interior. En una solución en esquina, introduce primero un panel en el perfil de esquina interior. En una solución en nicho, pega los perfiles de esquina interior a la izquierda y a la derecha del panel central.

Pegar los paneles

A continuación aplica el adhesivo en la parte posterior del/los panel(es) en puntos o en cordones en zigzag, de arriba abajo y de izquierda a derecha, con una separación de 4–5 cm. El adhesivo tiene un espesor aproximado de 1 mm.

Al colocar y pegar el panel, deja en el borde inferior hacia el plato de ducha una separación de 2–3 mm para la junta de silicona. Para ello puedes usar pequeñas cuñas o separadores. Después presiona el panel de forma uniforme contra la pared. Ahora puedes extender una capa fina de adhesivo en el interior del perfil e introducir el/los siguiente(s) panel(es) en el perfil.

Sellar

Cuando el adhesivo haya endurecido, puedes sellar las juntas y los bordes con silicona. Recuerda también sellar con silicona los recortes para las griferías. A continuación puedes alisar la silicona con un alisador de juntas.

El adhesivo y la silicona deben curar al menos 12 horas. Entonces la instalación de los paneles estará finalizada. Ahora puedes montar la grifería y ¡tu nueva pared PlateART estará lista!

Por cierto, puedes enviarnos una foto de tu panel por correo electrónico. Subiremos la foto como inspiración a nuestra galería de clientes PlateART. Oder die verlinkst uns auf einer unserer Social Media Kanälen (Instagram, Facebook) unter @plateart.de und werde Teil unserer #plateartcommunity. 😊

3.2 Montaje de paneles con sellado de silicona, sin perfiles

Orificios para la grifería de ducha o enchufe:

Orificios para la grifería de ducha o enchufe: Cuando el panel encaje, puedes marcar los orificios para la grifería o el enchufe. Vuelve a usar cinta de carroceros en la cara del diseño. Taladra los orificios con una corona del tamaño adecuado. Coloca de nuevo el panel de prueba. Ahora también puedes comprobar los orificios. Si hay un segundo panel previsto, ahora puedes cortarlo también a medida. Si no estás seguro, recomendamos hacer una plantilla con el cartón del embalaje. Así no puede salir nada mal. 😊

Pegar los paneles:

A continuación aplica el adhesivo en la parte posterior del/los panel(es) en puntos o en cordones en zigzag, de arriba abajo y de izquierda a derecha, con una separación de 4–5 cm. El adhesivo tiene un espesor aproximado de 1 mm.

Al colocar y pegar el panel, deja en el borde inferior y en los laterales una separación de 2–3 mm para la junta de silicona. Para ello puedes usar pequeñas cuñas o separadores. Después presiona el panel de forma uniforme contra la pared.

Sellar:

Cuando el adhesivo haya endurecido, puedes sellar las juntas y los bordes con silicona. Recuerda también sellar con silicona los recortes para las griferías. A continuación puedes alisar la silicona con un alisador de juntas.

El adhesivo y la silicona deben curar al menos 12 horas. Entonces la instalación de los paneles estará finalizada. Ahora puedes montar la grifería y ¡tu nueva pared PlateART estará lista!

Por cierto, puedes enviarnos una foto de tu panel por correo electrónico. Subiremos la foto como inspiración a nuestra galería de clientes PlateART. Oder die verlinkst uns auf einer unserer Social Media Kanälen (Instagram, Facebook) unter @plateart.de und werde Teil unserer #plateartcommunity. 😊



SI TIENES PREGUNTAS, CONTÁCTANOS POR CORREO EN
INFO@PLATEART.ES